

Neubad



## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Dimensiones son nominales y en milímetros, tanto en su largo como en su espesor y pueden variar +- 3 % según los rangos de tolerancia establecidos por la norma de fabricación ASME A111.
- 2. Este producto puede ser instalado bajo cubiertas de (granito/madera/mármol)

## INSTALACIÓN DE CUBIERTA

- 1. Presentar lavamanos sobre superficie posterior de la cubierta.
- 2. Marcar contorno del lavamanos.
- 3. Perforar cubierta según marca previamente realizada del contorno de lavamanos.
- 4. Verificar que la superficie debe estar completamente limpia, nivelada, libre de adhesivos y polvo.
- 5. Proceder con la aplicación de un sellante/adhesivo de un componente a base de poliuretano sobre el contorno superior del lavamanos, ya previamente limpia. NOTA\* El adhesivo tiene que estar sobre el perímetro completo de la superficie a adherir.
- 6. Limpiar el exceso de adhesivo que puede sobresalir al momento del pegado de lavamanos a superficie.
- Una vez fijado dicho lavamanos bajo la cubierta se debe esperar 24 horas de secado y primer uso.

NOTA: Recuerde sellar uniones entre cubierta y lavamanos, con silicona fungicida posterior a las 24 horas de secado.

## CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUBIERTA DE LAVAMANOS

- 1. Evite el contacto con productos pesados, abrasivos, puntiagudos, filosos, duros y de temperaturas elevadas en cualquier momento. Esto puede provocar daños estructurales y estéticos.
- 2. Evite la exposición directamente del producto a la luz solar.
- 3. No haga uso de líquidos abrasivos para limpieza, tales como, blanqueadores, ácidos, solventes, cera, hipoclorito, entre otros.
- 4. Utiliza solo un paño suave y libre de suciedad para su limpieza.