

MANTENCIÓN:

Los pisos fotolaminados se mantienen solo con la eliminación del polvo, no se deben mojar, los siguientes procedimientos invalidan la garantía:

- Daños producidos al piso como rayas ocasionadas por objetos puntiagudos o soporte de mueble de terminación metálica, en este caso se recomienda anexarle una felpa.
- Ralladuras producidas por efecto del tránsito desde lugares con partículas abrasivas.
- Manchas causadas por aplicaciones de productos no recomendados para su mantención como ceras o limpiadores abrasivos.

LIMPIEZA:

Para una limpieza adecuada se deben seguir las siguientes instrucciones:

- Para la limpieza diaria usar un paño suave, bien limpio y seco. Periódicamente de acuerdo con la intensidad de tráfico, en caso de presencia de algunas manchas rebeldes, utilizar el producto alcalino del tipo desengrasante diluido en agua (seguir las recomendaciones del fabricante sobre la concentración) y aplicar en forma puntual con paño suave sobre la mancha y posteriormente paño seco y limpio.
- **NO UTILIZAR CERA NI PAÑO HUMEDO COMO MANTENCIÓN:** la superficie barnizada no absorbe la cera, la cual acaba acumulándose sobre el piso, reteniendo y adhiriendo la suciedad y causando la pérdida de brillo, además de manchas ocasionadas por la acumulación de cera, ocurre lo mismo con otro tipo de limpiadores como limpiadores para muebles, abrasivos o con contenido de amoníaco. Por otro lado, la humedad contenida en un paño, ocasiona deformaciones y daños irreparables en las tablas, particularmente en la unión de ellas, ya sea longitudinal o transversal.
- Colocar limpia pies en las entradas para eliminar la arena, piedras y otros materiales granulares que se traen en los zapatos, para evitar ralladuras.
- Las “patas” de los muebles deben ser revestidas con fieltro, felpa o pedazos de alfombra.
- Los muebles pesados NO se deben arrastrar sobre el piso. Espere como mínimo 12 horas antes de recolocar muebles u otro tipo de encerados, posterior a la instalación.
- Limpiar inmediatamente el piso cuando ocurre un derrame de líquidos, así como la entrada de agua de lluvia a través de las ventanas y puertas.
- **NO SE DEBE INSTALAR PISO FOTOLAMINADO EN CUARTOS DE BAÑO, COCINA O AMBIENTES AFECTOS AL CONTACTO EXCESIVO CON LA HUMEDAD,** pues el piso reacciona negativamente a este agente con consecuencias irreparables tanto físicas como estéticas.
- Zapatos con clavos o metales expuestos como el caso de tacones de zapatos femeninos sin la protección necesaria podrán dañar el piso, al igual que la caída de objetos puntiagudos y pesados.

MANUAL DE CUIDADO Y MANTENCIÓN DE PISOS FOTOLAMINADOS

- Los maceteros con plantas no deben estar en contacto directo con el piso, pues la humedad lo daña. Utilizar soportes elevados con bandejas para la caída del exceso de agua.
- Los pisos fotolaminados son sensibles a la luz. La tendencia de estos es cambiar su tonalidad en los primeros meses debido principalmente a la oxidación causada por la luz solar. Para evitar alteraciones en su color, es recomendable cerrar las cortinas cuando hay exposición directa al sol y además se recomienda cambiar la posición de alfombras y muebles, permitiendo una variación uniforme en el ambiente. Durante los primeros 90 días, evitar el uso de alfombras o usarlas alternadamente hasta que el piso adquiera su tonalidad naturalmente homogénea en toda su extensión.
- Sillas con ruedas o camas no pueden rodar directamente sobre la superficie del piso, con el riesgo de dañarlos.
- La temperatura de la superficie no puede exceder 26°C.

SE RECOMIENDA LIMPIAR EL PISO CUANDO APAREZCAN MANCHA COMO:

- Sangre, alimentos o pintura al agua: se utilizará una esponja con agua pura.
- Bolígrafo, lápiz de labios, pluma: se debe utilizar un trapo impregnado en alcohol de quemar.
- Goma, alquitrán, esmalte, chocolate, chicle, grasa, betún: se debe utilizar un trapo impregnado en acetona.

RECUERDE SECAR DE INMEDIATO CON PAÑO LIMPIO.